

# Informationen zum Einstellen des SIP-Telefons Grandstream GXV 3275

Die Qualität Ihres Bildes ist abhängig von

- der Bandbreite, die Sie über das Internet erreichen
- einem hellen Hintergrund (aber kein Fenster)
- der guten Beleuchtung im Raum
- Ihrer möglichst einfarbigen Kleidung

Kontrollieren Sie Ihr Bild vor einem Anruf. Um die beste Videoqualität zu erhalten, richten Sie die Kamera so aus, dass Sie für den Dolmetscher gut zu sehen sind. Eine gleichmäßige Beleuchtung im Raum und ein ruhiger, heller Hintergrund sind ideal. Vermeiden Sie starke Lichtquellen oder ein Fenster im Hintergrund. Denken Sie auch an Ihre Kleidung. Einfarbige, dunkle Oberbekleidung führt zu einer besseren Bildqualität, als gemusterte oder gestreifte Oberbekleidung. Rufen Sie vor einem Anruf zu einem Dolmetscher hier an: "Kostenlos eigenes Bild testen" (Sie müssen nur die "7" wählen). Dieser Testanruf ist kostenlos.

#### Hinweis:

Wir übernehmen keine Garantie für eine einwandfreie Funktion der folgenden Einstellungen, da auch Faktoren wie eine neue Softwareversion, oder die WLAN Empfangsqualität Einfluss auf die Funktion haben.

Zur Einstellung des SIP-Telefon Grandstream für die Video-Dolmetschdienste TeSign oder Telesign können Sie Ihren PC + Internetbrowser nutzen. Bitte gehen Sie wie folgt vor:



 Auf ihrem Telefon finden Sie eine IP Nummer. Hier im Beispiel als IP:XXX:XXX:XXX: dargestellt. Tragen Sie die Nummer, die auf Ihrem Telefon steht, in den Internet Browser ihres PCs ein – siehe zweites Bild.

					📥 ቹ 🗘 14:43
	IP: xxx	.xxx.xxx.xxx			
-					
		_		_	
		Conf	FileMenagor	MPK	
	Settings	Conr	FileManager	MPK	
	C.	9		1	

2. Geben Sie die IP Nummer und folgende Anmeldedaten ein.



iterpris	se Multimedia Phone for Andro
sername assword anguage	admin admin English V Login
	sername assword anguage



 Vor der ersten Inbetriebnahme des GXV 3275 muss das Betriebssystem/Firmware aktualisiert werden. Gehen Sie wie folgt vor. Im Fenster <u>Maintenance</u> – <u>Upgrade</u> tragen Sie folgende Daten ein.

	Enterp	orise Pho	ne Administr	ation Inte	erface	English V
	Status	Account	Advanced Settings	Maintenance		
line work Settings						1
🦚 Wi-Fi Settings						
Time Settings		Download Devic	e Configuration :	Download		
Web/SSH Access		Configuration via	a Keypad Menu :	Unrestricted		
Upgrade Upgrade	]	XML Config	g File Password :			•
Syslog		HTTP/HT	TPS User Name :			•
[] Logcat		HTTP/H1	TTPS Password :			•
<table-of-contents> Debug</table-of-contents>			Upgrade Via :	HTTP		0
Language		Firmwa	are Server Path :	www.tess-kor	n.de/gxv3275	
TR-069		Cor	nfig Server Path :			
Contacts		Firm	ware File Prefix :			•
LDAP Book		Firmv	vare File Postfix :			•
Broadsoft		С	onfig File Prefix :			•
		Co	onfig File Postfix :			•
Device Manager	Always	send HTTP Bas	ic Authentication Information :	T Yes		
		mDNS (	Override Server :	Use Type A		0
	DI	HCP Option 66 (	Override Server :	🗹 Yes 🕕		



4. Weiter unten im Fenster <u>Maintenance</u> – <u>Upgrade</u> drücken Sie auf <u>Save</u>.

Datei Bearbeiten Ansicht Chronik Leseze	sichen E <u>x</u> tras <u>H</u> ilfe		_	
GXV3275 Enterprise Phone X Neu	Jer Tab × +			
172.22.9.113/index.html#tips?time=14	13264735186	▼ C Google	👂 👌 🔒 🧍	≡
🐼 Device Manager	Config File Postfix :			-
	Always send HTTP Basic Authentication Information :	L Yes		
	mDNS Override Server :	Use Type A 🛛 🔽 🕕		
	DHCP Option 66 Override Server :	🗹 Yes 🕕		
	DHCP Option 120 Override SIP Server :	🗹 Yes 🕕		
	3CX Auto Provision :	🗹 Yes 🕕		
	Automatic Upgrade :	No		
	Automatic Upgrade Check Interval (m) :	10080		
	Hour of the Day(0-23) :	1		
	Day of the Week(0-6) :	1		
	Firmware Upgrade and Provisioning :	Always Check at bootup 🛛 🔹 🕕		
	Auto Reboot to Upgrade Without Prompt :	✓ Yes		
	Authenticate Conf File :	□ Yes		
	Factory Reset :	Clear the SD card Reset		
		Save		
				Ba



5. Weiter oben im Fenster <u>Maintenance</u> – <u>Upgrade</u> drücken Sie auf <u>Reboot</u> und anschließend auf <u>ok</u>.

	Status	Account	Advanced Settings	Maintenance			
log Network Settings							đ
(() Wi-Fi Settings							
Time Settings	1	Download Devic	e Configuration :	Download			
Web/SSH Access		Configuration vi	a Keypad Menu :	Unrestricted			
Upgrade Upgrade		XML Config	g File Password :				
Syslog		HTTP/HT	TPS User Name :			•	
Logcat		нттр/н	TTPS Password :			•	
Debug			Upgrade Via :	нттр		0	
🕎 Language		Firmwa	are Server Path :	www.tess-kom	.de/gxv3	275	
TR-069		Cor	nfig Server Path :				
Contacts		Firm	ware File Prefix :			•	
LDAP Book		Firmv	vare File Postfix :			•	
Broadsoft		С	onfig File Prefix :			0	
Durley Manager		Co	onfig File Postfix :				
Device manager	Always	send HTTP Bas	ic Authentication Information :	□ Yes			
		mDNS (	Override Server :	Use Type A			
	Dł	ICP Option 66	Override Server :	🛛 Yes 🕚			
	Dł	HCP Option 66 (	Override Server :	🛛 Yes 🕚			

Das Grandstream wird dadurch neu gestartet. Dabei wird eine neue Software (Firmware) auf das Telefon geladen. Das Laden kann bis **zu 2 Stunden** dauern. Das Laden sieht man in dieser Zeit nicht. Das Telefon startet automatisch erneut, wenn die Software komplett geladen wurde.



6. Während und nach dem Neustart erscheint folgender Hinweis. Klicken Sie auf <u>Click to relogin</u> und loggen Sie sich erneut ein.



 Im Fenster <u>Status</u> – <u>System Info</u> müssen Sie die neue System Version oder einen höheren Wert sehen, wenn das Laden der Software abgeschlossen ist. Beginnen Sie erst mit den Einstellungen, wenn sie diese <u>System Version</u> sehen.





8. Wechseln Sie zu <u>Account</u> – <u>General Settings</u>, stellen diese Werte ein, drücken auf <u>Save</u> und anschließend auf <u>Apply</u>.

	Apply configuration changes. Apply 2
G X V 3 2	7 5 Enterprise Phone Administration Interface
	Status Account Advanced Settings Maintenance
General Settings	Account 1 Account 2 Account 3 Account 4 Account 5 Account 6
🔞 Network Settings	Save Successful
SIP Settings	Account Active : 🔽 Yes
Codec Settings	Account Name : z.B. Ihr Name
Call Settings	SIP Server : sip.tess-kom.de
	SIP User ID : Ihre Tess Kundennummer 100xxxx
	SIP Authentication ID : Ihr Tess Benutzername
	SIP Authentication Password : Ihr Tess Kennwort
	Volce Mail UserID :
	Name :
	Tel URI : Disable
	1 Save Cancel

9. Wechseln Sie zu <u>Account</u> – <u>Network Settings</u>, stellen diese Werte ein, drücken auf <u>Save</u> und anschließend auf <u>Apply</u>.

					Apply c	onfiguration cl	hanges.	Apply	2
G X V 3 2 7	<b>7 5</b> Enterpr	ise Pho	one Adn	ninistra	ation Inte	erface 👕	Theme 😡	Reboot	🕞 Exit qlish 🔻
	Status	Account	Advance	l Settings	Maintenance				
General Settings		Account 1	Account 2	Account 3	Account 4	Account 5	Account 6		0
line settings									
SIP Settings			Outbound Pro	WV/ -	sin tess-kom	ı de			
Codec Settings		Secondary	Outbound Pro	wy.					
Call Settings		cocondany s	DNS Mo	de :	A Record	<b>T</b>			
			NAT Travers	sal :	STUN				
			Proxy-Requ	ire :					
					Save 1	Cancel			



10. Achtung: Auf unserer Internetseite finden Sie weitere Hinweise zum Thema Router und eine Liste der Speedport Router, die Sie NICHT verwenden sollten:

http://www.tess-relay-dienste.de/faq/02-technik/welchen-router-brauche-ich Wenn Sie dennoch einen der Speedport-Router aus dieser Liste verwenden, dann tragen Sie bitte diese Werte ein. Dadurch können Sie den Router eventuell trotzdem verwenden.

11. Wechseln Sie zu Account – Network Settings, stellen diese Werte ein, drücken auf Save und anschließend auf Apply.

				Apply c	onfiguration ch	anges.	Apply	2
G X V 3 2 7	<b>7 5</b> Enterp	rise Pho	one Administ	ration Inte	erface	Theme 🕞	Reboot Engl	Exit
	Status	Account	Advanced Settings	Maintenance				
<b>Orginal Settings</b>		Account 1	Account 2 Account	3 Account 4	Account 5	Account 6		1
Setwork Settings								
SIP Settings			Outbound Proxy :	sip.tess-kon	n.de:58960			
Codec Settings		Secondary	Outbound Proxy :					
Call Settings			DNS Mode :	A Record				
			NAT Traversal :	STUN				
			Proxy-Require :					
				Save 1	Cancel			



12. Wechseln Sie zu <u>Account</u> – <u>SIP Settings</u> und stellen diese Werte ein.

Datei Bearbeiten Ansicht Chronik Leseze GXV3275 Enterprise Phone × +	eichen E <u>x</u> tras <u>H</u> ilfe		
Transferred and the second	13270250463	⊽ C Soogle	▶ ☆ 自 ♣ ⋒ ☰
G X V 3 2 7	<b>7 5</b> Enterprise Phone Admin	istration Interface	Reboot 🔗 Exit
General Settings	Status Account Advanced Sett	ings Maintenance	
Network Settings	Account 1 Account 2 Acc	count 3   Account 4   Account 5   Account 6	
		<b>F</b>	
sir settings	SIP Registration :	Ves	
Codec Settings	Unregister Before New Registration :	All	
Call Settings	Register Expiration (m) :	60	
	Wait Time Retry Registration (s) :	20	
	Local SIP Port :	5060	
	SUBSCRIBE for MWI :	T Yes	
	Session Expiration (s) :	180	
	Min-SE (s) :	90	-
	UAC Specify Refresher :	Omit	
	UAS Specify Refresher :	UAC	
	Force INVITE :	□ Yes	
	Caller Request Timer :	□ Yes	
	Callee Request Timer :	□ Yes	
	Force Timer :	□ Yes	
	Enable 100rel :	□ Yes	
	Use Privacy Header :	Default	
	Use P-Preferred-Identity Header	Default	
	SIP Transport		
	SID LIDI Sahama When Lister TLO	C cin C cinc	
	SIP URI Scheme when Using TLS :		
	Use Actual Ephemeral Port in Contact with	L Yes	



 Weiter unten im Fenster <u>Account</u> – <u>SIP Settings</u>, stellen Sie diese Werte ein und drücken auf <u>Save</u>.

Datei Bearbeiten Ansicht Chronik Lese:	zeichen E <u>x</u> tras <u>H</u> ilfe					_	
GXV3275 Enterprise Phone × Ne	euer Tab × +						
172.22.9.113/index.html#tips?time=1	413264735186	▼ C Google	ר ב	Ê	÷	<b>^</b>	≡
	Use P-Preferred-Identity Header :	Default					
	SIP Transport :	UDP 🔽					
	SIP URI Scheme When Using TLS :	€ sip C sips					
	Use Actual Ephemeral Port in Contact with TCP/TLS :	T Yes					
	Symmetric RTP :	🔽 Yes					
	Support SIP Instance ID :	✓ Yes					
	Validate Incoming SIP Messages :	□ Yes					
	Check SIP User ID for Incoming INVITE :	□ Yes					
	Authenticate Incoming INVITE :	□ Yes					
	Only Accept SIP Requests from Known Servers :	T Yes					
	SIP T1 Timeout :	0.5 sec					
	SIP T2 Interval :	4 sec					
	Remove OBP from route :	□ Yes					
	Check Domain Certificates :	□ Yes					
	Enable SCA (Shared Call Appearance) :	□ Yes					
	Enable Bargeln :	□ Yes					
	Auto-filling Pickup Feature Code :	🔽 Yes					
	Pickup Feature Code :						
	Line-seize Timeout :	15					
		Cancel					



## 14. Im Fenster Account – <u>SIP Settings</u>, drücken Sie auf <u>Apply</u>.

Datei Be	arbeiten <u>A</u> nsicht <u>C</u> hronik <u>L</u> eseze 5 Enterprise Phone × +	iichen E <u>x</u> tras <u>H</u> ilfe	2									<u>-0×</u>
<b>(</b>	172.22.9.113/index.html#apply					⊽ C <sup>e</sup> 8 - Googi	e	م	☆	Ê	↓ 1	€ =
				Apply configu	ration changes.	Apply						<b>_</b>
	<b>GXV32</b> 7	7 5								_		
		Enterp	rise Pho	ne Adminis	stration Int	erface 🎦	Theme 🕞 Re	eboot <u>s</u>	Exit			
		P						English				
		Status	Account	Advanced Settin	gs Maintenance				-			
	General Settings		Account 1	Account 2 Account	unt 3 Account 4	Account 5	Account 6		$\mathbf{\hat{l}}$			
	🔞 Network Settings											
	SIP Settings		S	IP Registration :	Ves							
	Codec Settings	Unre	egister Before Ne	ew Registration :	All							
	🔞 Call Settings		Register	r Expiration (m) :	60							
· ·		V	Vait Time Retry F	Registration (s) :	20							
				Local SIP Port :	5060							
			SUBS	CRIBE for MWI :	T Yes							
			Sessio	n Expiration (s) :	180							
				Min OF (a)	00							



 Im Fenster <u>Account</u> – <u>Codec Settings</u> stellen Sie diese Werte ein. Wählen Sie unter <u>Video Bit Rate</u> bitte die an Ihrem Internetanschluss verfügbare **Upload**-Bandbreite aus. Drücken Sie danach auf <u>Save</u> und anschließend auf <u>Apply</u>.

	Apply configuration changes. Apply 2	
<b>G X V 3 2</b> 7	75 Enterprise Phone Administration Interface	Exit
<b>General Settings</b>	Status         Account         Advanced         Maintenance           Account         Account         Account         Account         Account	
log Network Settings		-
SIP Settings	DTMF Payload Type : 101	
Code Settings	Preferred Vocoder : Available Selected G726-32 Selected PCMA PCMU G722 Selected PCMA PCMU G722 Selected PCMA PCMU G722	
	iLBC Frame Size : 30 ms	
	Enable RFC5168 Support : Ves	
	H.264 Image Size : VGA	
	H.264 Profile Type : Baseline Profile	
	Video Bit Rate : 512 kbps	
	SDP Bandwidth Attribute : Media Level	
	H.264 Payload Type : 99	
	SRIP Mode : Disable	
	Silence Suppression :	
	Voice Frames Per TX : 2	
	Save 1 Cancel	



## 16. Wechseln Sie zu <u>Account</u> – <u>Call Settings</u> und stellen diese Werte ein.

<b>G X V 3 2</b>	75	: DI	.1		Theme	Reboot 🔀 Exit
	Enterp	rise Phoi	ne Administra	ation inte		English 👻
Concral Settings	Status	Account	Advanced Settings	Maintenance		
O Vie la m		Account 1	2 3	Account 4	Account Acco	
log Network Settings						
SIP Settings		Start Video	Automatically :	Ves		
Codec Settings		Start Video (	Call Fullscreen :	☐ Yes		
Call Settings		Remote	Video Request :	Accept		
		C	)ial Plan Prefix :			
			DialPlan :	{ x+   \+x+   *x+   *	*xx*x+ }	
		Refer-To Use	Target Contact :	□ Yes		
			Auto Answer :	No		
		Ser	nd Anonymous :	□ Yes		
		Anonymous	Call Rejection :	□ Yes		
			Call Log :	Log All		
		S	pecial Feature :	Standard		
		Feature Key S	ynchronization :	Disable		
		Enable	Call Features :	Yes	_	
		No Key En	try Timeout (s)	4		
		Ri	ng Timeout (s) :	60		
	Transfer	on 3 way confe	arence Hangun :			
	Transier	Uso	# as Dial Kov :	Vac		
		DND	all Easture Or :	⊷ res		
			an reature On :			
		DND C	all Feature Off :			
		C	conference URI :			
		Broads	oft Call Center :	Tes Yes		



 Weiter unten im Fenster <u>Account</u> – <u>Call Settings</u> stellen Sie diese Werte ein und drücken auf <u>Save</u>.

Broadsoft Call Center :	⊡ Yes
Hoteling Event :	T Yes
Call Center Status :	☐ Yes
Account Ring Tone :	Use System Ringtone
Call Forward	
Call Forward Type :	None
Ring Tones Match Incoming Caller ID	Distinctive Ring Tone
	Use System Ringtone
	Use System Ringtone
	Use System Ringtone
Upload Local MOH Audio File :	Browse
Enable Local MOH :	□ Yes
	Save



## 18. Im Fenster <u>Account</u> – <u>Call Settings</u> drücken Sie auf <u>Apply</u>.

Apply configuration changes. Apply								
G X V 3 2 7	<b>7 5</b> Enterp	rise Pho	ne Admii	nistra	tion Inte	erface	Theme 📿 R	eboot 🔀 Exit English 👻
	Status	Account	Advance Setting	ed s	Maintenance			
General Settings		Account	Account 2	Account	Account 4	Account	Account	1
log Network Settings	l		_	_	-	-	-	
SIP Settings		Start Video	Automatically :		Ves			
Codec Settings		Start Video	Call Fullscreen :		TYes			
Call Settings		Remote	Video Request :		Accept		2	
		[	Dial Plan Prefix :					
			DialPlan :		{ x+   \+x+   *x+   *	*xx*x+ }		
		Refer-To Use	Target Contact :		TYes			
			Auto Answer :		No		2	
		Ser	nd Anonymous :		Tes Yes			
		Anonymous	Call Rejection :		T Yes			
			Call Log :		Log All		2	
		S	pecial Feature :		Standard		2	
		Feature Key S	ynchronization :		Disable		2	



19. Wechseln Sie zu <u>Advanced Settings</u> – <u>General Settings</u>, stellen diese Werte ein, drücken auf <u>Save</u> und anschließend auf <u>Apply</u>.

			Apply	configuration cha	nges. 🛛	Apply 2	
G X V 3 2	<b>7 5</b> Enterp	rise Phor	ne Administ	ration Inte	rface 👕	Theme 💽	Reboot 🔀 Exit
	Status	Account	Advanced	Maintenance			
General Settings							0
G Call Features							
Video Settings		Lo	ocal RTP Port :	5004			
Tone Generator		Use	Random Port :	Ves Yes			
MPK General Settings		Disable in-call [	DTMF display :	T Yes			
MPK LCD Settings		Keep-al	ive Interval (s) :	20			
			STUN Server :	stun.tess-ko	m.de		
			Use NAT IP :			•	
		SIP T	LS Certificate :				
		SIP TL	S Private Key :				
	ç	SIP TLS Private K	(ey Password :	•••••			
				Save 1	Cancel		



20. Wechseln Sie zu <u>Advanced Settings</u> – <u>Call Settings</u>, stellen diese Werte ein, drücken auf <u>Save</u> und anschließend auf <u>Apply</u>.

	Apply configuration changes.						2		
<b>G X V 3 2</b> 7	. <b>7 5</b> Enterprise Phone Administration Interface						Reboo	t 🔀 E nglish	xit
	Status	Account	Advanced	Maintenance					
General Settings									
Call Features									
Video Settings		Always	Ring Speaker :	T Yes					
Joint Generator		Aut	o Conference :	T Yes					
MPK General Settings		Disable	Call-Waiting :	T Yes					
MPK LCD Settings		Dis	able DialPlan :	✓ Yes					
		Disable Call-	Waiting Tone :	Tes					
		Disable DND R	eminder Ring :	□ Yes					
		Disable	Direct IP Call :	□ Yes					
		Use Quick	IP-call mode :	T Yes					
		Disabl	e Conference :	Tes Yes					
		Dis	able Transfer :	T Yes					
		Default T	ransfer mode :	Blind Transfer					
	E	Escape '#' as %2	23 in SIP URI :	Ves					
		Offho	ook Auto Dial :						
		Offhoo	k Timeout (s) :	30					
	Enab	le Function for I	ncoming Call :	None					
				Save 1	Cance	el			



21. Wechseln Sie zu <u>Advanced Settings</u> – <u>Video Settings</u>, stellen diese Werte ein, drücken auf <u>Save</u> und anschließend auf <u>Apply</u>.

			Арр	ly configuration cha	nges. Apply	2
G X V 3 2 7	<b>7 5</b> Enterp	rise Phone	e Administ	ration Inter	tace	e 🕞 Reboot 🔀 Exit English 👻
	Status	Account	Advanced	Maintenance		
<ul> <li>General Settings</li> <li>Call Features</li> <li>Video Settings</li> <li>Tone Generator</li> <li>MPK General Settings</li> <li>MPK LCD Settings</li> </ul>	Enable Fra	Video Display Video me Skipping in Vic	Frame Rate : Information : deo Decoder :	15 frames/second I Yes I Yes Save 1	Cancel	



22. Wechseln Sie zu <u>Maintenance</u> – <u>Time Settings</u>, stellen diese Werte ein und drücken auf <u>Save</u>.





23. Wechseln Sie zu <u>Maintenance</u> – <u>Language</u>, stellen diese Werte ein und drücken auf <u>Save</u>. Danach können Sie über <u>Exit</u> das Einstellungsmenü verlassen.

G X V 3 2 7 5						
	Enterp	rise Pho	ne Administr	ation Inte	erface	
	Status	Account	Advanced Settings	Maintenance		
🔞 Network Settings						
( Wi-Fi Settings						
Time Settings						
Web/SSH Access			Language :	Deutsch (Deutso	chland)	
b Upgrade						
Syslog				Save	Cancel	
Logcat						
Sebug						
Language						



24. Anlegen von Telefonbucheinträgen direkt am Telefon. Tippen Sie auf die <u>Person</u>.



#### 25. Tippen Sie auf Local Contacts.

Kontakte		🖬 🗘 14:10
Konta	kte	
•	Local Contacts	
	LDAP Contacts	
<b>B</b> <sup>BX</sup>	BS Contacts	

26. Tippen Sie auf die eine <u>Person+</u> um einen Kontakt anzulegen.





Ð

27. In diesem Fenster tragen Sie den gewünschten Namen für den Tess – Relay-Dienst oder Telesign sowie die SIP Adresse ein und tippen auf <u>OK</u>.

Neuer Kontakt						🖬 🗘 7:05
	× Abbrechen 🗸 Ol					
Nur Tablet	, keine Synchror	nisierung-Konta	ikt		en en	
Tess Video-Relay-Dienst Privat						*
Telefon Mobil A Tess Pri A tesign						
q w	е	r t	z	u i	0	р •ға
а	s d	f g	h	j	k I	Weiter
•	y x	c v	b	n m	· · ·	. *
?123	ŧ / ®		Deutsch		'	- <sup>-</sup> :-)

Um weitere Kontakte anzulegen, tippen Sie anschließend auf die <u>Zurücktaste</u> des Telefons.



28. Hier sehen Sie alle verfügbaren Adressen, die Sie im Adressbuch eintragen können.

Feld "Vor- und Nachname"	Feld "Telefon"
Tess Video-Relay-Dienst Privat *	tesign
Tess Video-Relay-Dienst Beruf **	tesignberuf
Telesign ***	telesign
Telesign Ferndolmetschen ***	telesignferndolmetschen
Support-Video in DGS (kostenlos)	5
Kundenservice-Video in DGS	9
(kostenlos)	
<sup>1</sup> Notruf 110 / 112 (kostenlos)	tesignnotruf
Kostenlos eigenes Bild testen	7
Tess-Verwaltung in DGS (kostenlos)	tessverwaltungtesign

\* nur für private Tess-Kunden

\*\* nur für berufliche Tess-Kunden

\*\*\* nur für Telesign-Kunden

<sup>1</sup>Der Dolmetscher verbindet Sie mit der zuständigen Notrufleitstelle und übersetzt Ihr Telefonat.

#### 29. Um anzurufen, tippen Sie auf den Hörer.

Kundenservice	kundenservice-video	S (
Spiegel	7	S (=)
Support	support-video	S (
TeleSign	telesign	S (
<b>Q</b> TeScript Beruf	tesriptberuf	S (=)
TeScript Privat	tescript	S (



Mit den Eintragungen im Adressbuch ist das GXV 3275 betriebsbereit. Sie können die Tess – Relay-Dienste nun damit anwählen.

<u>Hinweis</u>: Leider funktioniert das Grandstream nicht mit unserer Warteschlange. Sollten alle Dolmetscher belegt sein, erhalten Sie ein Besetztsignal. Sie müssen es dann zu einem späteren Zeitpunkt erneut versuchen.

Beachten Sie bitte die Hinweise zum Thema <u>Lichtsignalanlage</u> auf unserer Homepage <u>http://www.tess-relay-dienste.de/search/node/Lichtsignalanlage</u>.

Stand: 21. August 2020